

亚铁氧化酶 (Hephaestin,HP) 试剂盒说明书

分光光度法 50 管/24 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

Hephaestin (HP)作为铜蓝蛋白的同系物,是近年来发现的铁转运蛋白亚铁氧化酶, HP 属亚铁氧化酶家族成员,具有亚铁氧化酶的活性,参与体内铁代谢。HP 的表达可受铁、铜及锌等金属离子的调节。HP 催化 Fe^{2+} 氧化生成 Fe^{3+} , 在介导铁的跨膜转运中有重要作用。

测定原理：

HP 催化 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} , Fe^{2+} 和 ferrozine 反应显色, 在 560 nm 下有特征吸光值。通过测定 Fe^{2+} 的减少速率可测得亚铁氧化酶的活性。

试剂组成和配制：

产品名称	OT016-50T/24S	Storage
试剂一：液体	50ml	4°C
试剂二：粉剂	3ml	4°C
试剂三：粉剂	30ml	4°C避光
说明书	一份	

需自备仪器和用品：

可见分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1ml 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

粗酶液提取：

按照组织质量 (g) : 水 ml)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1ml 蒸馏水), 进行冰浴匀浆。10000g 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

测定步骤：

- 1、分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 560 nm, 蒸馏水调零。
- 2、在玻璃比色皿中加入下列试剂：

试剂名称 (μl)	测定管	对照管
试剂一	250	250
试剂二	50	50
样本	50	50

最终解释权所有 © 伊势久 (江苏连云港) 生物科技有限责任公司, 保留一切权利



蒸馏水	150	150
试剂三	混匀, 40°C静置 30 min	500
试剂三	500	

混匀, 立即测定 A 对照和 A 测定, $\Delta A = A_{\text{对照}} - A_{\text{测定}}$ 。(每个测定管需设一个对照管):

HP 活性计算:

标准曲线: $y = 16.427x - 0.0006$, $R^2 = 0.9998$; (x 为标准品浓度, $\mu\text{mol/ml}$; y 为吸光值 ΔA)

(1) 按样本质量计算

单位定义: 每 g 样本每分钟氧化 1nmol Fe^{2+} 定义为一个酶活力单位。

$$\text{HP (nmol/min/g 鲜重)} = (\Delta A + 0.0006) \div 16.427 \times V_{\text{总}} \div T \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \times 1000 = 20.29 \times (\Delta A + 0.0006) \div W$$

(2) 按样本蛋白浓度计算

单位定义: 每 mg 蛋白每分钟氧化 1nmol Fe^{2+} 定义为一个酶活力单位。

$$\text{HP (nmol/min/mg prot)} = (\Delta A + 0.0006) \div 16.427 \times V_{\text{总}} \div T \div (C_{\text{pr}} \times V_{\text{样}}) \times 1000 = 20.29 \times (\Delta A + 0.0006) \div C_{\text{pr}}$$

V 总: 反应体系体积, 0.1 ml; V 样: 加入样本体积 0.01 ml; V 样总: 加入提取液体积, 1 ml; T: 反应时间, 30min; W: 样品质量, g; Cpr: 样本蛋白浓度, mg/ml; 1000, μmol 到 nmol 的转换系数。

