

## 过氧化物酶(Peroxidase, POD)试剂盒说明书

微量法 100 管/96 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

### 测定意义：

POD (EC 1.11.1.7) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，可催化过氧化氢氧化酚类和胺类化合物，具有消除过氧化氢和酚类、胺类毒性的双重作用。

### 测定原理：

POD 催化  $H_2O_2$  氧化特定底物，在 470nm 有特征光吸收。

### 组成：

产品名称	SR007-100T/96S	Storage
提取液：液体	100ml	4°C
试剂一：液体	25ml	4°C
试剂二：液体	100 $\mu$ l	4°C
试剂三：液体	100 $\mu$ l	4°C
说明书	一份	

### 自备仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、研钵、冰和蒸馏水

### 粗酶液提取：

#### 1、细菌、细胞或组织样品的制备：

细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量 ( $10^4$  个)：提取液体积 (ml) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1ml 提取液)，超声波破碎细菌或细胞 (冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次)；8000g 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

组织：按照组织质量 (g)：提取液体积(ml)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织，加入 1ml 提取液)，进行冰浴匀浆。8000g 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

#### 2、血清 (浆) 样品：直接检测。

### 测定步骤：

1、分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 470nm，蒸馏水调零。

最终解释权所有 © 伊势久 (江苏连云港) 生物科技有限责任公司，保留一切权利



- 2、工作液的配制：临用前将试剂一、试剂二、试剂三按照 2.6 (ml) : 1.5 (μl) : 1 (μl) 的比例混匀；在 37°C (哺乳动物) 或 25°C (其它物种) 预热 10min 以上；现配现用。
- 3、在微量石英比色皿或 96 孔板中加入 10μl 样本和 190μl 工作液，混匀，记录 470nm 下 1min 时吸光值 A1 和 2min 后的吸光值 A2。计算  $\Delta A = A2 - A1$ 。

### 注意：

如果  $\Delta A$  小于 0.005，可将反应时间延长到 5min。如果  $\Delta A$  大于 0.5，可将样本用提取液稀释后测定，计算公式中乘以相应稀释倍数。

### POD 活性计算：

#### 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

##### 1、血清（浆）POD 活性

单位定义：每 ml 血清（浆）在每 ml 反应体系中每分钟 A470 变化 0.01 为一个酶活力单位。

计算公式：

$$\text{POD (U/ml)} = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} \div 0.01 \div T = 2000 \times \Delta A$$

##### 2、组织、细菌或细胞 POD 活性

###### (1) 按样本蛋白浓度计算

单位定义：每 mg 组织蛋白在每 ml 反应体系中每分钟 A470 变化 0.01 为一个酶活力单位。

$$\text{POD (U/mg prot)} = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div 0.01 \div T = 2000 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

###### (2) 按样本鲜重计算

单位定义：每 g 组织在每 ml 反应体系中每分钟 A470 变化 0.01 为一个酶活力单位。

$$\text{POD (U/g 鲜重)} = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div 0.01 \div T = 2000 \times \Delta A \div W$$

###### (3) 按细菌或细胞密度计算

单位定义：每 1 万个细菌或细胞在每 ml 反应体系中每分钟 A470 变化 0.01 为一个酶活力单位。

$$\text{POD (U/10}^4 \text{ cell)} = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div 0.01 \div T = 4 \times \Delta A$$

V 反总：反应体系总体积，0.2ml； V 样：加入样本体积，0.01ml； V 样总：加入提取液体积，1 ml； T：反应时间，1 min； Cpr：样本蛋白质浓度，mg/ml； W：样本质量； 500：细菌或细胞总数，500 万。

#### 用 96 孔板测定的计算公式如下

##### 1、血清（浆）POD 活性

单位定义：每 ml 血清（浆）在每 ml 反应体系中每分钟 A470 变化 0.005 为一个酶活力单位。

$$\text{POD (U/ml)} = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} \div 0.005 \div T = 4000 \times \Delta A$$

##### 2、组织、细菌或细胞 POD 活性

###### (1) 按样本蛋白浓度计算

单位定义：每 mg 组织蛋白在每 ml 反应体系中每分钟 A470 变化 0.005 为一个酶活力单位。

$$\text{POD (U/mg prot)} = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div 0.005 \div T = 4000 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

###### (2) 按样本鲜重计算

单位定义：每 g 组织在每 ml 反应体系中每分钟 A470 变化 0.005 为一个酶活力单位。

$$\text{POD (U/g 鲜重)} = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div 0.005 \div T = 4000 \times \Delta A \div W$$

###### (3) 按细菌或细胞密度计算



单位定义：每 1 万个细菌或细胞在每 ml 反应体系中每分钟 A470 变化 0.005 为一个酶活力单位。

$POD (U/10^4 \text{ cell}) = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div 0.005 \div T = 8 \times \Delta A$

V 反总：反应体系总体积，0.2ml； V 样：加入样本体积，0.01ml； V 样总：加入提取液体积，1 ml； T：反应时间，1 min； Cpr：样本蛋白质浓度，mg/ml； W：样本质量； 500：细菌或细胞总数，500 万。

